Version 0.95(2014.03.17)





Digital Humidity Controller

CONOTEC CO., LTD.

www.conotec.co.kr

取扱説明書

デジタル湿度制御器





FOX-1SH(R) (温度·湿度センサー)

FOX-1H(湿度センサー)

※(株)コノテックの製品をご購入いただき誠にありがとうございます。 本取扱説明書は不注意による製品損傷や故障を防ぎ、正確な 使用方法をお知らせするために配布しております。大切に保管し ていただき、ご使用中に疑問点などが発生した時、ご参照ください。 Regarding the English - language manual, please download it at

モデル構成

our homepage.

モデル		出力	センサー	湿度節囲	RS485通信
モノル		田ノ	センリー	運及 乳田	八〇年のり世間
FOX-1H	1c	250Vac2A	HS220	20%~100%Rh	-
FOX-1SH	1a	250Vac2A	DS-SHシリーズ	0%~100%Rh	-
FOX-1SHR	1a	250Vac2A	DS-SHシリーズ	0%~100%Rh	対応

(2) 安全のための注意事項

ご使用の前に注意事項をよくお読みいただき、正しくお使い ください。

※本取扱説明書に記載された仕様、外形寸法などは、製品の性能 向上のために予告なく変更する場合があります。

警告

1. 本製品は安全機器として製作されてないため、人命事故が懸念される 機器、重大な周辺機器の損傷や膨大な財産被害が想定される機器などの 制御用として使用する場合には、必ず二重の安全装置を備えた上でご使 用ください

- 2. 電源が入っている状態で結線や保守・点検を行わないでください。
- 3. 電源を接続する際は、必ず端子番号を確認した上で接続してください。 4. 本機器を絶対に分解、加工、改善、修理しないでください。

- 1. 本機器の設置の前に使用方法や安全規定、及び警告内容をよく熟知した上で、必ず
- 規定された関連仕様または関連容量内においてご使用ください。 2. 誘導負荷が大きいモーターやソレノイドなどには配線や設置をしないでください。 3.センサーを延長する時は同じケーブルを使用し、必要以上に長くしないでください。 4.同一電源または直接開閉するとアークを発生する部品の近くでは使用しないでくだ
- 5. 電源ケーブルは高圧線から離れるようにし、水、油が多い場所には設置しないでく
- 6. 直射日光に当たる場所や雨に当たる場所には設置しないでください。
- · 強い磁気やノイズ、振動または衝撃が激しい場所には設置しないでください。 8 強アルカリ性、強酸性物質が直接出る場所から離してください。
- 9. キッチンに設置する場合は、掃除の目的で直接水をかけないでください。

- 10. 温度/湿度が定格を超える場所には設置しないでください。 11. センサーケーブルが切れたり、傷付かないように使用してください。 12. センサーケーブルは信号ケーブル、電源、動力線及び負荷ラインから離し、独立 したケーブル保護管を使用してください
- 13. 本製品を任意に分解・改造した場合、無償アフターサービスの対象外になることが ありますので、予めご了承ください。
- マークは警告または注意を表す安全マークです。
- 15.強い高周波ノイズが発生する機器(高周波溶接機、高周波ミシン機、高周波無線機、 大容量SCRコントローラー)の近くでは使用しないでください。
- 16.製造社が指定した方法以外で使用すると、傷害を受けたり財産上の損失が発生する 恐れがあります。
- 17.玩具ではないので、子供の手に触れないようにしてください。
- 18.設置作業は必ず専門家または有資格者だけが行ってください。 19.上記の警告や注意事項に明示された内容を守らなかったり、消費者の過失による損 害について、当社では一切責任を負いません。




/!\ 危險)

■注意、電気的な衝撃に関する危険

- 1.電気的な衝撃-通電中にはAC端子に接触しないでください。電気的な衝撃を 受ける場合があります。
- 2.入力電源を点検する時は、必ず入力電源を切ってください。

3 前面操作及び表示部の名称



1 増加スイッチ(UP)

4 出力表示

2 減少スイッチ(DN)

5 湿度表示(FOX-1SH(R)モデル)

3 設定スイッチ(SET)


6 温度表示(FOX-1SH(R)モデル)

FOX-1SH(R):湿度表示及び制御機能+温度表示機能 現在状態の表示には2種類のモードがありますが、UP(増加)/ ON(減少)スイッチがそれであり、"湿度表示/温度表示"に切り 替えることができます。

FOX-1H: 湿度表示及び制御機能

4 端子結線図


< FOX-1SH / FOX-1SHR >



DS-SHシリーズセンサーを使用

- 参考1. 詳細に適用可能なセンサー仕様は裏面の '10. センサー仕様' を ご参照ください。
- **注意1.センサーの配線はシールド線を使用し、65℃~80℃の高温環境において** 使用する場合には、必ず高温用線(テフロン線)を使用してください。
- 注意2. 内部リレーの出力仕様が250VAC 2A以下になるので、必ず外部に パワーリレーまたはマグネットを利用して作動機械(負荷)を駆動さ せなければなりません。

< FOX-1H >



HS220 センサーを使用


- 参考1. 詳細に適用可能なセンサー仕様は裏面の '10. センサー仕様' を ご参昭ください。
- 注意1. 内部リレーの出力仕様が250VAC 2A以下になるので、必ず外部に パワーリレーまたはマグネットを利用して作動機械(負荷)を駆動 させなければなりません。

5 プログラムの設定方法(FOX-1SH(R))

使用者設定湿度の変更 ble



注意1. FOX-1SH(R)製品は湿度制御器でありますが、付加機能として温度 が表示されます。しかし、温度は表示をするだけであって、制御で きないことに注意してください。



- 参考1. 現在湿度/温度の表示状態からSETキーを5秒以上押し続けると、プログラム設定モードに入ります。
- 参考2.全てのプログラムは設定終了後SETキーを3秒以上押し続けるか、または設定後60秒が経過すると、自動的にO-K文字が表示された後、現在湿度の表示 状態に戻ります。

6 プログラムの設定方法(FOX-1H)





- 参考1. 現在湿度/温度の表示状態からSETキーを5秒以上押し続けると、プログラム設定モードに入ります。
- 参考2.全てのプログラムは設定終了後SETキーを3秒以上押し続けるか、または設定後60秒が経過すると、自動的にO-K文字が表示された後、現在湿度の 表示状態に戻ります。


7 機能詳細説明

1 / F 出力偏差の設定 FOX-1H FOX-1SH FOX-1SHR

リレーの出力があまり頻繁なON/OFFを繰り返すと、出力接 点が早く損傷されたり、外部のノイズなどによってハンティン グ(発振現象、チャタリング)が発生するようになります。

このような現象を防ぐために、ONとOFF出力動作間に一定の 間隔を設定することで、機器の接点などを保護できる機能で

2 /- 4/P 出力タイプの設定 FOX-1H FOX-1SH FOX-1SHR



3 「ロC 現在湿度の補正 FOX-1H FOX-1SHR

製品そのものには問題がないが、実際湿度と機器の表示窓に 表示される湿度が異なる場合、現在湿度を補正して実際の湿 度と同様になるようにしてくれる機能です。

例) 実際湿度: 55%Rh. 現在湿度: 57%Rhである場合、 Cor値を-2に設定すると現在湿度が55%Rhに表示されます。

注意1. 実際湿度は性能が検証済みで矯正が正確にできた装置を使って算 出してください。不正確な装置で算出された実際湿度を基準にして 補正を行うと、製品の動作に不具合が生じる場合があります。

4 HEL 湿度センサーの ヒーティング機能

FOX-1SH FOX-1SHR

湿度が非常に高い時にはセンサー素子の周辺に結露が発生する ことがあり、現在湿度が95%以上になる場合、結露防止のために センサー内部において熱を発生してくれる機能です。

95%以上の湿度からヒーティング機能が自動的に動作し、 95%以下になると解除されます。

「口 自動ヒーティング機能を使用しません。

注意1. 設定湿度を95%以上にして使用する場合にはヒーティング機能を 使用できないので、NOに設定しなければなりません。

注意2.湿度センサーのヒーティング機能が動作中の時には、表示窓の現在 温度が小幅に上昇することがあります。


5 Arr RS485通信アドレス設定 FOX-1SHR


FOX-1SHR製品はRS485通信に対応しています。RS485通 信を使用する時、マスター装置との相互認識のために、 通信アドレスを設定する機能です。

6 ├── RS485通信アドレス設定 FOX-1SHR

FOX-1SHR製品はRS485通信に対応しています。RS485通 信を使用する時、マスター装置との正確なデータ交換の ために、通信速度を一致させなければなりません。

製品の外形規格及びパネル加工寸法





(9)設定範囲及び出荷時の設定値

Ŧ.	デル名		設定メニュー	設定範囲	出荷時の設定値	
	F	FO	di F	1 ~ 9(1H), 1 ~ 19(1SH(R))	1	
	×	X	E3P	H/d	႘(加湿動作)	
F	1	1 H	Cor	-10 ~ +10	0	
X	Н		HEL	9E5 / no no		
1	Adr 6AU			01~99	01	
S H R				120 : 1200BPS 240 : 2400BPS 480 : 4800BPS 960 : 9600BPS 1920 : 1920BPS	960(9600BPS)	

10 適用センサーの仕様

< DS-SHシリーズ > FOX-1SH FOX-1SHR に使用

モデル分類 : DS-SH A H

A(Humidity Accuracy) **H(**Housing Type)

- 0: ±4.5% - 1: ±3.0%


- 04: Stainless Body Length 40mm (周辺温度80℃まで可能)
- 12: Stainless Body Length 120mm(周辺温度80℃まで可能)

- 5: ±2.0% - 220 : Plastic Case 注意1.通信シールド線を使う場合のセンサー設置距離 注意2. シールド線以外の配線を使う場合のセンサー 設置距離:3m以内 白黄黒赤 注意3. 設置方向は下図をご参照ください。 DS-SH□12 DS-SH 04 DS-SH 220

< HS220 > FOX-1H に使用

(使用周辺温度

~80℃まで)




(使用周辺温度

~80°(まで)

11 通信仕様(FOX-1SHRに該当)

適用規格	EIA RS485 準拠
通信方法	2線式半二重
同期方式	非同期方式
通信距離	1. 2km以内
通信速度	1200/2400/4800/9600/19200Bps(選択)
スタートビット(StartBit)	1ビットに固定
ストップビット (StopBit)	1ビットに固定
パリティビット (ParityBit)	なし
データビット (DataBit)	8ビットに固定
プロトコル (Protocol)	ВСС

1 システム構成



2 通信コマンドとブロックの定義



BCCの計算範囲

10 ¹ 10 ⁰	R/W X/D	Т	Ρ	0			小數点	エラー 出力	ETX	всс
ADDRESS CODE									END CODE	BCC
	ADDRESS	ADDRESS H	ADDRESS HEADER END							

① START CODE ブロックの先頭を表します。 STX -> [02H]

② ADDRESS CODE

上位システムが1SHRを識別する局番コードで、01~99(BCD ASCII)の範囲において 設定可能です。

③ HEADER CODE: コマンドの名称を文字で表します。

O 112/12211 00	5 2	, ,	
TP((温度測定値)	->T[54H],P[50H],0[30H]	RX(読込要求)	-> R[52H], X[58H]
HPC (湿度測定値)	->H[48H],P[50H],0[30H]	RD(読込応答)	−> R[52H], D[44H]
		WX(書込要求)	-> W[57H], X[58H]
		WD	-> W[57H]. D[44H

(温度測定値)

④ データの構成: データは16進数(Hexadecimal)で表現されます。(負の数:2の補数)

(5) 小数点 : - 0[30H]: 小数点無し // 1[31H]: 小数点有り

⑥ エラー: - 0[30H]: エラー無し // 1[31H]: センサーオープンエラー 2[32H]:ローエラー // 3[33H]: ハイエラー

⑦ 出力:-0[30H]:出力 OFF //1[31H]:出力 ON

⑧ END CODE: ブロック内容の終了を表します。 ETX > [03H]

 BCC: Block Check Characterの略字で、プロトコルの始め(STX)からETXまでのXOR 演算値を表します。

(使用周辺温度

~65°(まで)

•AKCの応答がない場合

①STX受信が局番と一致しない場合

②受信バッファーオーバーフロー (Receive Buffer Overflow) が発生した場合 ③ボーレートやそのたの通信設定値が一致しない場合

•AKCの応答がない場合の処理


②通信条件(設定値)を確認 ③ノイズが原因として考えられる通信異常である場合、異常回復になるまで通信

④頻繁な通信異常が発生する場合には通信速度を調節

(12) 湿度調節器の使用例


11 除湿器が43%Rhに切れて、47%Rhから稼働させよう とする場合の設定湿度とプログラム値は?

使用者設定温度の変更 : 43%Rh プログラム設定 と5P: d d F: 4%Rh



2 除湿器が43%Rhに切れて、40%Rhから稼働させよう とする場合の設定湿度とプログラム値は?

使用者設定温度の変更 : 43%Rh プログラム設定 と5P: H di F: 3%Rh



(13) 簡単な故障診断要領

■ 製品の使用中にエラーを表示する場合

- ある各種データの記憶素子が破損された場合です。この場合には当社 にアフターサービスを依頼してください。
- 本調節器は外部のノイズに対して補完対策を樹立していますが、 ノイズが2KVほど流入されると、内部が破損される場合があります。
- 当社にアフターサービスを依頼してください。
- 周辺の湿度環境を正常状態に維持したにも拘らず、上記のような文字 が表示される場合には、当社にアフターサービスを依頼してください。

■ 品質保証期間:購入日から1年間

上記の製品仕様は製品の性能向上などのために、予告なく変更する場合 があります。上記製品の取扱時の注意事項に記載された内容を熟知して いただき、必ず守ってください。

Regarding the English-language manual, please download it at out homepage.

英語版の取扱説明書はホームページからダウンロードできます。

■ 住所:釜山広域市 金井区 ユンサン路 26 (株)コノテック 釜山広域市 金井区 釜谷洞 232-28 (株)コノテック

修理依頼 : 070-7815-8266 ご相談窓口: 051-819-0425 ~ 0427 ホームページ: www.conotec.co.kr 雷子メール: conotec@conotec.co.kr

■ 本計器は以下のような環境に適しています。

周辺温度 :0℃~60℃ 周辺湿度 : 80%Rh

定格電源 : 220Vac ±10% 50/60Hz

−デジタル温度·湿度調節器 −デジタルタイマー、電流・電圧計 その他の製品開発